一斉開放弁（減圧型）

DVⅡ型

取 扱 説 明 書

㊥ 千住スプリンクラー株式会社

T041063

■目　次

本製品をご使用になる前に …… 1
1. 対象製品及び用途 …… 1
2. 本製品の主な名称 …… 1
3. ⚠ 注意事項
　３．１　設置前の注意 …… 2
　３．２　施工上の注意 …… 2～3
　３．３　水張り作業（配管内への注水）及び点検時の注意 …… 3
　３．４　維持管理上の注意 …… 4
4. 各部の名称とはたらき
　４．１　バルブ本体の各部名称とはたらき …… 5
5. 機能説明
　５．１　平常時 …… 6
　５．２　作動状態 …… 6
　５．３　放水停止 …… 6
6. セット操作の手順
　６．１　セット操作 …… 7
7. 異常時の処置方法 …… 8
8. 分解・清掃方法 …… 9～11
9. 基本仕様 …… 12

一斉開放弁　DVⅡ型
取扱説明書

ー本製品をご使用になる前にー

このたびはDVⅡ型一斉開放弁をご採用いただきまして、まことにありがとうございます。本製品を安全かつ適正にご利用いただくため、据付け前に本書を必ずお読みください。

■この取扱説明書には安全に使用していただくために、次のようなシンボルマークを使用しています。

表　示	表示の意味
⚠警 告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うかまたは、消火機能に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合の注意事項が記されています。
⚠注 意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うかまたは、消火機能に悪影響を及ぼす可能性がある場合の注意事項が記されています。

⚠警 告

取付け請負業者様の責務として、この「取扱説明書」または本書のコピーを施主様、及びこの設備の管理者に必ずお渡しください。施主様の責務として、この設備、及び機器が常に適切な状態となるように維持管理してください。火災時には、まず安全な場所に避難してください。消防隊が駆けつけた場合には、必ず消防隊の指示に従って行動してください。

1. 対象製品及び用途

この取扱説明書は下記製品に適用いたします。

製　品　名　称	呼び径	取付方向	制御方式	用　途
DVⅡ　80	80A	縦横両用	減圧型	泡系消火設備 水系消火設備
DVⅡ100	100A			

2. 本製品の主な名称

DVⅡ型一斉開放弁（以下、開放弁という場合があります）の寸法は、別途製品仕様図にてご確認ください。本製品の名称は次のようになっております。本製品のご理解、ならびにお問い合わせの際にご利用ください。本製品の構成部品については5ページをご参照ください。



図1

3. ⚠ 注意事項

3．1 設置前の注意

確　認	① 設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。 ② 本製品は、縦横両用です。 ③ 本製品には次の消火液を使用してください。 ・ 水：水道水で、砂・ゴミ等固形物の混入や、腐食性のないもの。 ・ 水成膜泡消火薬剤：日本消防検定協会の検定合格品。 ・ 合成界面活性剤泡消火薬剤：日本消防検定協会の検定合格品。 ・ たん白泡消火薬剤：日本消防検定協会の検定合格品。
保　管	① 本製品や予備品は、直射日光が当たる場所、高温・多湿になるような場所、振動の多い場所に保管しないでください。 ② 本製品は、精密加工部品が組み込まれておりますので、丁寧に取扱いのうえ、落とした場合などは使用しないでください。
設　置 環　境	① 本製品は、水等がかからず粉塵等の発生しない屋内で、腐食性ガスの発生あるいは滞留しない場所に設置してください。 ② 本製品の使用温度範囲は0℃～40℃（ただし、水の凍結なきこと）としてください。
⚠警告	**凍結の恐れのない場所に設置してください。管内水の凍結は、機器の破損によるケガや水損事故の発生や、消火機能を失わせてしまう重大な事故原因になります。**
⚠警告	**凍結防止等のため、配管内に不凍液等、膨張係数が大きいものを入れると、配管内の圧力が異常に高くなる可能性があります。**
⚠警告	**設置場所の環境（直射日光や温度変化）により、感知ヘッド側配管内の圧力が異常に高くなる恐れ（異常昇圧）があります。異常昇圧が予想される場合には、安全弁（リリーフ弁）を取付けるなどして異常昇圧を防止する措置を講じてください。配管内の異常昇圧は、本製品や感知ヘッド等の破損事故をまねきます。**

3．2 施工上の注意

取　付	① 取付ける際、メンテナンス性等を考慮したスペースを確保してください。メンテナンスすることができなくなります。本部品のカバー部の周囲には、少なくとも300mm程度の空間が必要です。  **図2** ② 本製品を取付ける前に、バルブ本体内部に異物がないことを確認してください。機能が失われます。 ③ 本製品を取付ける際、消火液の流れる方向と、バルブ本体の側面に表示されている流れ方向矢印（→印）を合わせて設置してください。逆方向では機能しません。

取 付 （続き）	④ 本製品は、スピンドルが完全に締め込まれた状態（ピストンの手動ロック状態）のままで設置してください。スピンドルが開いていると思わぬ放水事故を招く恐れがあります。 ⑤ 本製品を横型に設置する場合は、スピンドルが上側になるように取付けてください。スピンドルが真横になるように取付けると、本製品の二次側を完全に排水することができなくなります。  **図3**
配 管	① 本製品にはゴム（樹脂）製部品を使用しています。施工の際、悪影響を及ぼすような薬品・溶剤を使用しないでください。正常に機能しなくなる恐れがあります。 ② 本製品のセット、及び設備のメンテナンスを行ううえで、本製品の一次側と二次側に仕切弁を設けることを推奨します。 ③ 施工の際、配管内に異物が入らないように注意してください。配管工事終了後には、貯水槽を清掃のうえフラッシング等を行い、配管内の異物を取除いてください。異物がシート部等に挟まり、正常に機能しなくなる恐れがあります。

3．3 水張り作業（配管内への注水）及び点検時の注意

水張り	① スピンドルを締め込んでピストンを手動ロックする際は、強く回し過ぎないでください。ネジ部やレンチ掛け部が破損する恐れがあります。 ② 本製品の耐圧試験圧力は2．0MPaのため、施工や改修工事で設備の耐圧試験を行う際、これを越えないように注意してください。これを超えた場合には、本製品が破損する恐れがあります。 ③ 水張りの際は、本製品のスピンドルを締め込んでピストンを手動ロックしてから、ポンプを起動してください。手順を誤ると思わぬ漏水事故をまねく恐れがあります。 ④ 水張りの際、感知ラインに空気溜まりが生じないように、手動起動弁を開けて空気を抜きながら注水してください。 ⑤ 放射試験等の実施により、必要に応じたピストンの開き具合となるよう、スピンドルを調整してください。 ⑥ 水張り作業後、漏れの箇所がないことを確認してください。
動 作 確 認	① 必要に応じて、手動起動弁の開放により、本製品が作動し、二次側へ放水されることを確認してください。また、手動起動弁の閉止により、本製品が復帰し、二次側への放水が止まることを確認してください。 ② 本製品が異常と思われる場合は、8ページの「異常時の処置方法」をお読みのうえ、対処をお願いします。

3．4 維持管理上の注意

保　守	① 本製品の保守点検、及び部品の交換等は、設備及び機器について熟知した有資格者、または専門業者が行ってください。 ② メンテナンス及び部品交換等の際は、不要な警報を出さないための措置をしてください。また、高所での作業は安全対策を講じたうえで行ってください。 ③ 本製品は、必ず使用圧力範囲（0．15～1．4MPa）内で使用してください。過大な圧力が加わった場合、本製品を含めた設備の機器類に変形や破損を生じさせ、重大な機能障害や損壊事故を起こす恐れがあります。 ④ 一次側及び感知ヘッド側の配管内には消火液が張られています。厳冬時、凍結の恐れが予想される場合には適切な凍結対策を行ってください。 ⑤ 本製品の使用環境温度範囲は0℃～40℃（ただし、水の凍結なきこと）としてください。 ⑥ 内部部品に塗布されている潤滑剤は拭き取らないでください。作動時、内部部品がスムーズに動かなくなる場合があります。潤滑剤が不足した場合は、シリコーン系グリースを適量Oリング表面全周に塗布してください。 ⑦ メンテナンス等で部品を再度取付ける際は、必要以上のトルクで締付けないでください。破損の原因になります。 ⑧ 設備の増設・改修工事等において、設備配管の圧力を下げる場合は、安全のため、スピンドルまたは一次側の仕切弁を全閉にしてから行ってください。工事後に再度圧力を上昇させた際、一時的にピストンが開き、消火液が二次側へ流出してしまう恐れがあります。 ⑨ 本製品が異常と思われる場合は、8ページの「異常時の処置方法」をお読みのうえ、対処をお願いします。

⚠警告　本製品のスピンドルが所定の位置（開度）になっていることを常に確認していください。スピンドルが閉じているとピストンが開放できず、消火機能が失われます。

⚠警告　一次側、二次側の仕切弁は、平常時（警戒時）全開にしてください。閉じてしまうと消火機能が失われます。

⚠警告　夏場の天井面付近は高温になり、感知ヘッド側の配管内圧力が異常に高圧になることが予想されます。必要に応じた圧力チェックをお願いします。制御室内の圧力が上昇した場合には、専門業者にご相談のうえ、手動起動弁をゆっくりと微開にするなどの圧力を下げるための処置が必要です。（開き過ぎると本製品が作動する恐れがありますので注意してください。）

4. 各部の名称とはたらき

本製品の理解、ならびにお問合せの際にご利用ください。

4．1 バルブ本体の各部名称とはたらき

主弁には、ピストン方式を採用しており、一次側、二次側、制御室の3部屋に分かれています。制御室が減圧すると、ピストンが開き、制御室が蓄圧されると、ピストンが閉止します。このように、本製品は「減圧型」の弁制御方式になっています。

No.	名 称	材 質	個数	備 考	No.	名 称	材 質	個数	備 考
1	ボディ	FC200	1		12	ロックプレート	C3604	1	
2	カバー	FC200	1		13	六角ボルト	SUS304	1	M16
3	シートリング	CAC406	1		14	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	SUS304	1	呼び16
4	ピストン	CAC406	1		15	キャップ	POM	1	
5	ライナー	CAC406	1		16	六角ボルト	SWCH	＊5	M16
6	Oリング	NBR	1	＊1	17	プラグ	FCMB	1	25A
7	Oリング	NBR	1	＊2	18	ガイドプレート	SUS304	1	
8	スプリング	SUS304	1		19	ゴムシート	NBR	1	
9	Oリング	NBR	1	＊3	20	ボール	SUS304	1	Sφ6
10	スピンドル	C3604	1		21	コイルバネ	SUS304	1	
11	Oリング	NBR	1	＊4					

呼び径	＊1	＊2	＊3	＊4	＊5
80A	P85	P112	G130	P15	6個
100A	P105	P145	G160	P16	8個



図4

5. 機能説明

5．1　平常時

一次側から導入された消火液は、開放弁内部のピストンにあるチャッキバルブを通過して制御室に導入され、さらに感知ラインへ充填されます。制御室（感知ライン）の消火液の力（加圧水）によってピストンは押圧され、弁座シートに着座しています。



図5

5．2　作動状態

火災時に感知ヘッドの作動や、手動起動弁の開放によって、感知ラインから消火水が排出されると、制御室の圧力が急激に低下してピストンが押し上げられ、一次側の消火液が二次側へ放出されます。そして、二次側に取付けられたフォームヘッドまたは開放型ヘッド等から放射されます。



図6

5．3　放水の停止

開放弁の系統元に設置されている流水検知装置の一次側の制御弁（または、本製品一次側の仕切弁）を閉じると、フォームヘッド等からの放出が止まります。

⚠ 注意：　制御弁を閉じて放水を停止する作業は、火災が完全に鎮火したことを確認してから行ってください。

6. セットの手順

6．1　セット操作

① 一次側に設置された仕切弁が閉止された状態で、本製品のスピンドルが締め込まれピストンが手動ロックされていることを確認してください。二次側に設置された仕切弁を全閉にしてから、一次側に設置された仕切弁を徐々に開け、開放弁内（感知ライン）に通水してください。この時、手動起動弁は全開にしておきます。手動起動弁より空気を排出しながら通水した後、手動起動弁を全閉にし、所定の圧力（ポンプ締切圧等）にします。

② スピンドルは、放射試験等の実施により、必要に応じたピストンの開き具合となるよう調整してください。二次側に設置された仕切弁、手動起動弁を全開にし、スピンドルを左回転すると本製品の二次側へ放出されます。泡消火設備等で区域毎の圧力調整が必要な場合は、フォームヘッド等より実際に水等を放出しながら、スピンドルの締め込み具合で調整してください。



図7



図8

7. 異常時の処置方法

不要な警報を出さないための措置をしてから、部品交換等を行ってください。

<table>
<tr><th>症　　状</th><th>主 な 原 因</th><th>処 置 方 法</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1. 二次側への漏れ。
（フォームヘッド等からの漏れ）</td><td rowspan="2">1-1 ピストンとシートリングとの間に異物が挟まっている。（下図9参照）</td><td>1-1-1 バルブ本体内部の異物を取除く。
① 二次側の仕切弁を閉じる。
② バルブ本体のプラグ（25A）を外し、排水用の配管等を取付ける。
③ 手動起動弁を開け、フラッシングする。
④ 手動起動弁を閉じる。
⑤ 漏れが止まった場合は、元の状態へ戻す。</td></tr>
<tr><td>1-1-2 上記「1-1-1」の処置でも消火液が止まらない場合は、分解のうえ清掃を行う。（9～11ページの「分解・清掃方法」を参照）</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 

<u>図9</u></td></tr>
<tr><td>2. カバー部からの漏れ。</td><td>2-1 バルブ本体とカバーとの間のOリングが損傷している。</td><td>2-1-1 カバーを取外し、Oリングが損傷していた場合は新しいものと交換する。（9～11ページの「分解・清掃方法」を参照）</td></tr>
<tr><td>3. 開放弁が作動しない。（二次側へ放水しない）</td><td>3-1 スピンドルが締め込まれた状態（ピストンの手動ロック状態）になっている。</td><td>3-1-1 スピンドルを左回転し、全開または適切な位置にする。</td></tr>
<tr><td>4. 開放弁が復帰しない。（開放弁をセットできない）</td><td>4-1 チャッキバルブ内に異物が詰まり、制御室への通水が妨げられている。</td><td>4-1-1 チャッキバルブの清掃を行う。（9～11ページの「分解・清掃方法」を参照）</td></tr>
</table>

◎故障と思われる場合は、点検会社へ連絡してください。

◎当社による現地修理については、実費にて承ります。

8. 分解・清掃方法

この項では、バルブ内部のシート面に異物等を挟み込んでしまったなど、内部の清掃が必要となった場合の対処方法を説明します。

＜1＞ 一次側、二次側の仕切弁を閉止してください。

＜2＞ 手動起動弁をゆっくり開け、感知ラインの消火水を排出し、内部の圧力をゼロとしてください。

＜3＞ 感知ライン（カバーとの接続配管）、カバーボルト（六角ボルト）を外し、カバーを取外してください。

＜4＞ ピストンの中央にあるスプリングを取除いてください。ピストン内には残水がありますので、ウエス等で拭き取ってください。

＜5＞ ピストンを引き抜いてください。手でピストンが抜けにくい場合は、プライヤー等でピストン中央部をつかみ、引き抜いてください。

⚠ **注意**: 高所での作業は、安全対策を講じてから行ってください。

⚠ **注意**: カバーを取外す際は、内部にあるスプリングの反力によってカバーを落下させないように注意し、カバーを手で押えながら作業してください。

⚠ **注意**: ピストンを取外す際は、側面のOリングが見え始めたら徐々に力を緩め、ゆっくり引き上げてください。勢い余るとピストンを落下させてしまうことがありますので注意してください。

⚠ **注意**: Oリング装着部、摺動部に傷をつけないようにしてください。動作不良や漏れの原因となります。

⚠ **注意**: ガイドプレートを変形させないようにしてください。動作不良の原因となります。



図10

＜6＞ 取外したピストン、及びバルブ本体内部のシートリングのシート面等の清掃を行ってください。また必要に応じて、次の「ピストンシート部のOリング交換方法」を参照して、Oリングを交換してください。

⚠ **注意**: ピストン側面に装着されているOリングの潤滑剤は拭き取らないでください。拭き取ってしまうとピストンがスムーズに動かなくなる場合があります。潤滑剤が不足した場合は、シリコン系グリースを別途ご購入のうえ、適量をOリング表面全周に塗布してください。

＜7＞ ピストンシート部のOリング交換方法

・ピストン底面に装着しているOリングの交換は、ガイドプレート、ロックプレートを取外して行います。六角ボルトを外す際は、ガイド（脚）があるため、ソケットレンチを使用すると外しやすくなります。ロックプレートが外れにくい場合は、ロックプレートにあるネジ穴にM8のネジ（別途ご用意）をねじ込んでください。

・Oリングを交換し、ガイドプレート、ロックプレートを元通りに装着します。

・ガイドプレートは、下図11のように、ガイド（脚）がチャッキバルブ側に位置しないよう組立ててください。（ガイドの位置を11ページの図13のようにするため）



図11

＜8＞ チャッキバルブの清掃方法

・ピストンに取付けられているチャッキバルブのキャップを取外し内部にあるボール、コイルバネを取除き、ゴミ、異物等があれば除去してください。このとき、内部に組み込まれているボール、コイルバネを紛失しないようにしてください。（ゴムシートも外れた場合は、それも紛失しないようにしてください。）

・チャッキバルブまわりの清掃をした後、チャッキバルブのキャップ、ボール、コイルバネ、ゴムシートを元通りピストンに組み込んでください。このとき、キャップは樹脂製ですので、必要以上の力で締め付けないでください。

> ⚠ **注意**： チャッキバルブのキャップの締付けトルクは1．5N･m以下としてください。過大な力で締め込むと破損する恐れがあります。



図12

＜9＞ 分解・清掃後の再組立て

・ピストンをライナー内に挿入しください。ピストンはチャッキバルブのある位置（及びガイドプレートのガイドの位置）が、下図13のようになるよう組み込んでください。

・カバーのOリングをライナーの上に装着し、カバーを取付けてください。

> ⚠ **注意**： ピストンを挿入する際、ガイドプレートでシートリングのシート面に傷をつけないようにしてください。漏れの原因となります。
>
> ⚠ **注意**： カバーを取付ける際、ゆがんだ状態のままでカバーボルト（六角ボルト）を締め付けると、Oリングを傷つけることになります。カバーを取付ける場合は、カバーボルトを対角順に、均一に締め付けてください。漏れの原因となります。



図13

9. 基本仕様

製品記号	DVⅡ80	DVⅡ100
呼び径	80A	100A
型式番号	開第60～6～1号	開第60～7～1号
最大流量	1800L／min	2100L／min
圧力損失値 （直管相当長さ）	0．110MPa （23．2m）	0．077MPa （44．7m）
分類	減圧型	
呼び	10K	
取付方向	縦横両用	
使用圧力範囲	0．15～1．4 MPa	
耐圧試験圧力	2．0 MPa	
使用温度範囲	0℃～40℃（ただし、水の凍結なきこと）	
作動圧力比	2 ： 1 （面積比）	
質量	約30kg	約44kg

記　事　欄

記　事　欄

千住スプリンクラー株式会社

本　　社　〒120-0038　東京都足立区千住橋戸町 23 番地
電　話　（03）3870－5011
ＦＡＸ　（03）3881－3199

大阪営業所　〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原 3－5－24
新大阪第一生命ビル 3F
電　話　（06）6391－6822
ＦＡＸ　（06）6391－8805

福岡営業所　〒816-0912　福岡県大野城市御笠川 5－3－13
電　話　（092）513－0823
ＦＡＸ　（092）504－1025